
福源 人名


続けて使わないときは




松野人多子、今日、公野、

受画には水を入れて くたさい 調理メニューを選んで焼き上げます







電源を入れる(ランブが点灯します)

パコーを掛し、希望のメニューの

ランプを点灯させる

を「ビッ」と認るまで替り、

是他们

●時間表示に「***」と表示され、途中から調理の残時間 表示を確認したい場合は、警察を押し、グリルのランプ を表示します。(タイマー使用中は表示しません。 を点滅させてください)



材料に適した仕上がりに設定する

▲ ▼ を掛つ 仕上がリメカ/タイマー時間設定

<u>ククル</u> |ロハ៓ö+|を押し、通電する

Zi


メロドノーが掘りたわ然了です。

ニング ([1]表示)を行い、 🦥 のランプが点滅します。 問理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー (アーターを加熱してアーターに付着 した脂分を焼き切ります)焼きが足 りないときは、「追加焼き」で様子を にながり、 おりに 痛いてく ださい。

●グリル庫内の温度が約80°C以下になるまでグリル

表示のランプが点滅して高温注意表示をします。

(点類)、、、



●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、 ●焼鍋よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってく 焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。

塩さんま(生)は、保存(治蔵)期間が2日以上の場合、「切場さんま(生)にないてください。(皮が乾燥しているので「丸 ください。小さいものや火の通りやずいものは、焼き過 厚さをそろえて ●塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、 ●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、 ぎになります。

半門館

はらわたを取ったさんま(生)は、「切臭・干物」で無いて 焼き」で焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります)

●コリ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると無げやすくなります。お好みにより が多くついていると無げやすくなります。お好みにより 仕上がりを設定してください。


●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。 ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。

CO CO

●魚の厚さを4cm以下にしてください。

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください

]は1尾(切れ・牧・本)あたりの藁さです。 ()は調理時間の目安です。 目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



やすいので、焼鍋の手前側に属を向けてください。 ●無を1~3 監禁へ該合は、アーダー形状によ り置く位置で焼き色が付きにくい場合があ ●無を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げ ●焼鍋にサラダ油などを繰っておく 小瓢型物が **楽鑑に右續しにくく、殴り出しやすくなります** りますので魚を斜めに置いてください。

魚の温度、塩のふり加減によって違います。(塩のふる罿 が多いと焦げ目が強くなります) お好みにより仕上がりを ●焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合 設定してください。

冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。 魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足に 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20 ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。 分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。

あ知らせ

なったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。

お願い

2

を押し、電源を切る (ランフが消灯します)

さんまのみりん干し [1枚約80~160g] 中2枚 (約6~10分)

小あじのみりん干し [1枚 約4g] 10枚 (約5~10分)

噩 畑 零

æ

0

蹈

-L-1X 特別のおび


○日本は国の出土日本は、日本は、人民政治


材料に合わせてメニューと火力を選んでください。 ()は調理時間の目安です。目安を基準にて、大きさや徴によって時間を選んでください。

- うるめいわし丸子し (1尾約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)









電源を入れる(ランブが点灯します)

手動ランプを点灯させる


だしを掛り、

Δ.

を「ピッ」と唱るまで押し、

調源した。

受回に水(SOOmL)を入れ、材料を焼網の上に置き、グリルドアを確実に閉める





₽P.29

材料に合わせて火力を設定する

▲ ■ 極掛し、

仕上がリゾカ/タイマー新聞足

G O

がか ある を押し、通電する

- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー ニング([* 表示) を行います。 クル ロスマート を押してください。
- ●グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリル 表示のランブが点減して高温注意表示をします。 (点)

を押し、電源を切る (ランフが消灯します)

電源 2/2

Mixer を押し、通電を切る (wan)

調理が終わったり

続けて使わないときは



- 東小さくて無額に置けない場合は、アルニホイルを敷いてから置いてください。
 - ●食品やアルミホイルなどが焼鍋からはみ出さないように置いてください。 ●焼き色が湯過ぎたり、海過ぎるときは火力を調節してください。 ●連続して焼く場合は焼き時間を充くしてください。




●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

●魚の厚さを4cm以下にしてください。

ത്ല

調理終了後、お好みで追加焼きができます



●「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」の調理終了後、 約5分間 🔤 のランプが点減します。 **約5分以内にセットしてください。** お願い

物理メニュー終了後、ヒーターの クリーニング中にセットする

温暖を描し、

1.00 ●焼き時間は3~29分まで設定できます。 追加焼き時間の設定

追加焼きランプを点灯させる

ニング(【【表示)を行い、調のランプが点滅します。 ●焼き加減が足りないときは、もう一度「追加焼き」 ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー をしてください。

●ヒーターのクリーニングを途中で 終了したい場合は、 ませい およい ださい。

メロディーが幅ったの象げです。

がみを押し、通電する


時間を設定する ▲ ▼ 極掛し、 **壮上がり/火カ/タイマー時間設定**


●グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリル 表示のランプが点滅して高温注意表示をします。

いとうなどを無いかがい。

タイマー (残時間) を使う

◆右IHヒーターで説明しています。





- ●タイマーは複数のヒーターとグリルに設定することができます。
- ●タイマー運転中は、タイマー表示部に設定したヒーターまたはグリルの残時間を表示します。 ●複数のタイマー使用中に残時間を確認したいときは、
 - を押し、確認したいヒーターまたはグリル を選んでランブを点滅させてください。
- ●「掲げもの」または「湯沸かし」中のJHヒーターや 調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」中の グリルには、タイマーを設定することができません。

〈右Iエカーダーの時間を扱ぶ〉 例: 位11111ーターと右11111ータードタイトーを使っている略句 〈左IHLーターの時間を表示〉

電源を入れ、火力を選び、「四十年世)た後の通電中(調理中)に設定する

河流

94. を押し、タイマーを設定したいヒーターまたはグリルの一部

編纂していないアーダー常行はグリルにダイドーは ランプを点域させる 設定できません。

▲一▼を押し、時間を設定する 仕上がり/火力/タイマー売間設定

瀬山

020

設定できる最大時間

●長し時間を設定する場合は「囚:囚 囚」から ▲↑で逆戻りすると早く合わせられます。 ●グリル(調理メニュー「手動」)は切り忘れ防止自動停止機能 (30分) を優先しますので、通電途中での

「カ〜1時間までは1分単位。〜5時間までは10分単位 5〜9時間55分までは30分単位で設定できます。 ○火力[6]~[12]》1時間

約3秒間待り×ロディーが鳴り、タイトーがスタートつます 設定では最大時間が短くなります。

●途中で調理タイマーを中止するときは、中止したいに一ターまたはグリルの 23-1を押し、適需を停止してください。 メロディーが鳴ったもかイマー終了です。自動的に適電を停止します。

●タイズ―設定の際[[]:[][][の表示のまま約30秒間放置するとタイマーが解除され、タイマー表示が消打します。

連 震力と

お棚間のい。タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。

を押し、電源を切る


電源 旬/人

続けて使わないときは

このこのな振振作品は(じじ形)


操作をロックする

●安全のために、操作できないよう全ての操作、または中央ヒーターのみロックできます。●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。●艦添を切っても記憶しています。





















ランプを消灯させる





電源を入れる(ランブが点灯します)

を「ビッ」と隠るまで押し、

福湯(1)



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

顺 烘

۴J

- ハンジン、シンナー、 松米タイブのみがき 松は 使用しない でください。 ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ■吸・排気口に水が入らないよう、心注意ください。

ブレートワク (ステンレス製 シロンシ

器の汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふきんで いらいずする



酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用 合成洗剤など)や、お酢を使って清掃しないで ださい。(液剤や洗剤が残ると、表面が変色し ください。付着した場合はすぐにふき取ってく たりプレートワクのシール材が劣化する原因になります)

of Essel

Q 1889

脳が元人 に近く

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすりとる。 ノートワクはステンレスの簡にそって、こすってください



整米タイプのゆがおむは使むないがくがおい。 ●金属のたわし、スポンジのナイロン面、アルミホ ●ドリイバーやフォークなど先の鋭いものや インなどもいずらないらくがさい。(トップン フート・レフートワクが癒しへ原因になのます)

筋の方向は横向きです

それなも踏むない な地は

整く削り落とし、その後よく30も取る。(トップブレートとブレートワクの合わせ目を、ドライバーやフォークなど先の鋭いものでこずらないようにしてください。合わせ目にすき間ができ、 市販のセラミック用スクレーパーなどで煮てぼれの部分だけを 水もれなどの原因になります)



●トッププレートの託れをおわり、光沢 をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げ トッププレート専用クリーナー 昭名:ガラスクリーナ つきを抑えます。

「ご相談器ロ」(**P.51) こご相談ください。 お買い上げの販売店または

明細:大工大1

●鍋底の汚れがトップブレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。 ●トップブレートにひびが入ったり、割れたり、トップブレートとトップブレートワタのすき間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上する間が大きくなった場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上 ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。

は荘園

げの販売店または「ご相談窓口」(**P.51)にご相談ください。

吸・排気カバー

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗り。


たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

●吸・排気力バーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。 ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、グ リル使用中にグリルドアから煙が漏れたりする場合があります。 機力

●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。

●吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。



天ぶら鍋 (付属品)

たわしやみがき粉は使用しないでください。 ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。

②鍋底や外側の異物や汚れをとる。

汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできない ことがあります。また、トッププレートが汚れます、

②洗い締わったの水河を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。 洗ったままにしておくとさびます。

●鍋底が反ったり、変形した場合は使用しない で、別売の天ごら舗をお買い求めください。 ₽.4



を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取 り、水格数ったふきんで洗剤を除去した 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) 上面操作パネル やわらかい布でふき取る。

乾いたふきんでからぶきする。

- ●水にぬらさないでください。 故障の原因となります。
- 金属製のたわし・スポンジの ナイロン面でにすらないでく ● スンツン・ツンナー・ 連口網・ アルカリ性洗剤は使わない。

ださい。

(他(m) **! ! ! !! !! !!**

●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

グリルドア・受皿のお手入れ


グリルドア・受画・焼縄の取り外しかた

取っ手を両手でしっかり持ち、ゆっく り止まるまで引き出し、手前を少し上 に持ち上げながら外ず



政国内の賭などをごぼさないように注意してください。





取っ手の下側に手をまわし、グリルドアバネを軽く引き下げる



グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドアが破損したり、変形することが あります。



グリルドアを受回側へ倒すようにし、 左右2箇所のツメを外す Ž



医

受目を斜めにし左右2箇所のシメをグ リルドアの角穴部に下より差し込む **JUNKY**

●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)

●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)

毒めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。


順大り

グリルドアを手で支え、受皿を図の カチッと音がして受皿が固定されます。 ように下げる



焼網を載せる

原網は、支え部をプリルの栗側にして載せて 載せる向きを逆にすると、ヒーターに当たって ドアが閉まりません。



針め上からはも込み、ロックするま でゆっくり押す(*P.22 フロントグリル

網のお手入れ

尊めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- ●たわし・みがを粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- ●供觸數のたむし・スポンジのナイロン面でにすらないでください。
- (表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)
- ●で使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。 ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
 - ●焼網は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、新たにお買い求めください。 (→> P.4

グリル庫内のお手入れ

グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。 グリル庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります。 5~6回使用のたびに陣内クリーニングをい使用へださい。



|を「バシ」と鳴るまで押し、

焼網を取り外し、グリルドアを 確実に閉める



表示部に「「「」」を表示させる



を押し、電源を切る (ランブが消圧します) 続けて使わないとせば 福河 10/7

- ●無総は絶対にセットしないたください。グリルでの 調理後に行う自動クリーニングより庫内クリーニン グの方が強力なため、焼縄のフッ素加工が傷みます ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- 煙が出る場合がありますので、換気をしてください。 ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るため グリル陣内に落ちた飯品カスなどは、グリル庫内
- が冷えてから手袋などをして取り除いてください。 グリル庫内は金属部が数多くありますので、やけ どやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に「【を表示します。 約11分で終了します。

第中で停止したいときは 観光を描す。

グリル庫内の温度が約80℃以下になるまでグリル 表示ランプが点線して高温注意表示をします。 山瀬



വ